

PRÜFARTEN SPRUNGPOLSTER SP 16



- JP Jährliche Prüfung (alle 12 Monate)
- SHP Sicherheitshauptprüfung
- SGP Sicherheitsgeneralprüfung

Jährliche Prüfung	Sicherheitshauptprüfung	Sicherheitsgeneralprüfung
Mindestens alle 12 Monate, Prüfung von einer hierfür befähigten Person.	Hierfür befähigte Person mit einer Zusatzausbildung durch den Hersteller oder durch von ihm autorisierte Auszubildende.	Ausschließlich vom Hersteller oder einer von ihm autorisierten Stelle.

Zeitschema Prüfarten Sprungpolster SP 16, DIN 14151 Teil 3

Eingangsprüfung	JP	JP	JP	JP	SHP	JP	JP	SHP	JP	SGP	JP	JP	SHP	JP	Aussonderung
	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	11. Jahr	12. Jahr	13. Jahr	14. Jahr	15. Jahr

