











# Checkliste

## Infektionsschutzanzug ablegen -Ausschleusung-

**Allgemeiner Hinweis:** Der Kontakt mit dem Inneren des Schutzanzugs sowie der eigenen Kleidung ist zu vermeiden!

	<p><b>Schritt 1</b> Einmalhandschuhe ablegen</p>	<p><b>Hinweis:</b> Die Ablage des <u>ersten</u> Handschuhpaares verhindert eine Verschleppung in den sauberen Bereich, sowie eine Kontamination der eigenen Bekleidung während der Ablage des Schutzanzuges</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Einmalhandschuhe in einen dafür vorgesehenen Abwurfbehälter entsorgen</li></ul>
	<p><b>Schritt 2</b> Infektionsschutzanzug ablegen</p>	<p><b>Hinweis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klebestreifen öffnen</li><li>• Reißverschluss komplett öffnen</li><li>• Kapuze nach hinten innen drehen und abziehen</li><li>• Arme vorsichtig aus den Ärmeln ziehen <b>ACHTUNG: Gefahr der Kontamination im Armbereich</b></li><li>• Einmalhandschuhe desinfizieren</li><li>• Schutzanzug nach außen, an den Beinen nach unten einrollen und ausziehen; ggf. Schuhe ausziehen <b>ACHTUNG: Gefahr der Kontamination im Fußbereich</b></li><li>• Schutzanzug in einen dafür vorgesehenen Abwurfbehälter entsorgen</li></ul>
	<p><b>Schritt 3</b> Schuhe desinfizieren</p>	



	<p><b>Schritt 4</b> Einmalhandschuhe desinfizieren</p>	
	<p><b>Schritt 5</b> Schutzbrille ablegen</p>	<p><b>Hinweis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schutzbrille in einer vorbereiteten Kiste ablegen</li><li>• Nach einer Desinfektion kann die Schutzbrille wiederverwendet werden</li></ul>
	<p><b>Schritt 6</b> Atemschutzmaske ablegen</p>	<p><b>Hinweis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maske nach vorne abnehmen</li><li>• <b><u>ACHTUNG: Kontamination vermeiden</u></b></li><li>• Atemschutzmaske in einen dafür vorgesehenen Abwurfbehälter entsorgen</li></ul>
	<p><b>Schritt 7</b> Einmalhandschuhe ablegen</p>	<p><b>Hinweis:</b></p> <p><b><u>Achtung: Kontamination vermeiden</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Einmalhandschuhe in einen dafür vorgesehenen Abwurfbehälter entsorgen</li></ul>
	<p><b>Schritt 8</b> Hände desinfizieren</p>	<p><b>Hinweis:</b> Gemäß EN 1500 Hygienische Händedesinfektion</p>